

Permo A5X PROGRAMLAMA

KOD	AYAR	AÇIKLAMA
P100	P100 01-01	İŞLETME TARİHİ HAFTA-SENE
P001	P001 2000	İŞLETME TARİHİ YIL
P002	P002 01-01	İŞLETME TARİHİ GÜN-AY
P003	P003 1.01:01	İŞLETME TARİHİ HAFTANIN GÜNÜ-SAAT
P040	PO40 L1000	İKİ REJENERASYON ARASINDAKİ GEÇİCEK SU L:LİTRE---H:m3
P051	PO51 04	HAVALANDIRMA SÜRESİ
P052	P052 12	00 OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK
P053	P053 40	TUZLU SU EMİŞ SÜRESİ DAKİKA
P054	P054 08	HIZLI DURULAMA SÜRESİ DAKİKA
P056	P056 00000	DEĞİŞTİRİLMEMEYECEK
P060	P060 0-001	SAYAÇ İMPALS DEĞERİ DN 25:1-001--DN40:1-005--DN50:1-050--
P062	P062 0-001	SAYAÇ İMPALS ÇIKIŞ DEĞERİ DOZAJ POMPASI VE BİLGİLENDİRME
P031	P031 00111	T.SERVİS ÇAĞIRMA İKAZI 0001
P032	P032 070	SERVİS ÇAĞIRMA SIKLIĞI GÜN OLARAK
P033	P033 140	SERVİS ÇAĞIRMA SIKLIĞI REZENERASYON SAYISI

Cihaz tip ve modeline göre menü kodları farklılık gösterebilir
Ayar parametreleri fabrikasyon değerleridir